

RCS1000 セットパターン一覧

タイプ	トライアルセット	一式セット	一式セット	個別セット
標準小型B1セット (24V) 	RCS1000S-24B1-SE1 数		RCS1000S-24-SE1 数	
	電源ユニット	RCS1000-AC	電源ユニット	RCS1000-AC
	検警ヘッド	RCS1000-AH-005	検警ヘッド	RCS1000-AH-005
	受警ヘッド	RCS1000-CH-015	受警ヘッド	RCS1000-CH-015
	充電ユニット	RCS1000S-CA24	充電ユニット	RCS1000S-CA24
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S
	固定用ブラケット	RCS-STAND01	固定用ブラケット	RCS-STAND01
	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01
	バッテリー	HD12-40	バッテリー	HD12-40
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	
標準小型B1セット (48V) 	RCS1000S-48B1-SE1 数		RCS1000S-48-SE1 数	
	電源ユニット	RCS1000-AC	電源ユニット	RCS1000-AC
	検警ヘッド	RCS1000-AH-005	検警ヘッド	RCS1000-AH-005
	受警ヘッド	RCS1000-CH-015	受警ヘッド	RCS1000-CH-015
	充電ユニット	RCS1000S-CA48	充電ユニット	RCS1000S-CA48
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S
	固定用ブラケット	RCS-STAND01	固定用ブラケット	RCS-STAND01
	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01
	バッテリー	HD12-26	バッテリー	HD12-26
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	
標準前環環B1セット (48V) 	RCS1000NF-48B1-SE1 数		RCS1000NF-48-SE1 数	
	電源ユニット	RCS1000NF-AC	電源ユニット	RCS1000NF-AC
	検警ヘッド	RCS1000-AH-005	検警ヘッド	RCS1000-AH-005
	受警ヘッド	RCS1000-CH-015	受警ヘッド	RCS1000-CH-015
	充電ユニット	RCS1000S-CA48	充電ユニット	RCS1000S-CA48
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S
	固定用ブラケット	RCS-STAND02	固定用ブラケット	RCS-STAND02
	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01
	バッテリー	HD12-26	バッテリー	HD12-26
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	
長距離小型B1セット (24V)	RCS1000S-24B1-L-SE1 数		RCS1000S-24-L-SE1 数	
	電源ユニット	RCS1000-AC-L	電源ユニット	RCS1000-AC-L
	検警ヘッド	RCS1000-AH-L-005	検警ヘッド	RCS1000-AH-L-005
	受警ヘッド	RCS1000-CH-L-015	受警ヘッド	RCS1000-CH-L-015
	充電ユニット	RCS1000S-CA24	充電ユニット	RCS1000S-CA24
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S
	固定用ブラケット	RCS-STAND01	固定用ブラケット	RCS-STAND01
	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01
	バッテリー	HD12-40	バッテリー	HD12-40
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	
長距離前環環B1セット (48V)	RCS1000NF-48B1-L-SE1 数		RCS1000NF-48-L-SE1 数	
	電源ユニット	RCS1000NF-AC	電源ユニット	RCS1000NF-AC
	検警ヘッド	RCS1000-AH-L-005	検警ヘッド	RCS1000-AH-L-005
	受警ヘッド	RCS1000-CH-L-015	受警ヘッド	RCS1000-CH-L-015
	充電ユニット	RCS1000S-CA48	充電ユニット	RCS1000S-CA48
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S
	固定用ブラケット	RCS-STAND02	固定用ブラケット	RCS-STAND02
	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01	出力信号表示/ボライト*セット	RCS-P1L-SET01
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01
	バッテリー	HD12-26	バッテリー	HD12-26
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	