
## 表示ユニット





**BTL** 

製品概要

リロ \_ 監

BTL B

アナログ

ポインタ

取り付け

47 7 13 77

アナログ

ポインタ

取り刊り

パルス

ポインタ

° DTI A1

BTL A1

アナログ パルス

....

取り付け

コネクタ

\_\_\_\_ コントローラ / 表示ユニット