


RCS600 セットパターン一覧

タイプ	トライアルセット			一式セット			個別セット		
 <p>標準小型BTセット (24V)</p>	RCS600S-24BT-SET		数	RCS600S-24-SET		数	RCS600-BASE-SET		数
	電源ユニット	RCS600-AC	1	電源ユニット	RCS600-AC	1	電源ユニット	RCS600-AC	1
	給電ヘッド	RCS600-AH-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-005	1
	受電ヘッド	RCS600-CH-015	1	受電ヘッド	RCS600-CH-015	1	RCS600S-CHG24-SET		数
	充電ユニット	RCS600S-CA24	1	充電ユニット	RCS600S-CA24	1	受電ヘッド	RCS600-CH-015	1
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット	RCS600S-CA24	1
	固定用ブラケット	RCS-STAND01	1	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1
	出力信号表示ハイト*セット	RCS-PTL-SET01	1						
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	1						
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	1						
	バッテリー	HD12-26	2						
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	1							
 <p>標準耐環境BTセット (24V)</p>	RCS600NF-24BT-SET		数	RCS600NF-24-SET		数	RCS600NF-BASE-SET		数
	電源ユニット	RCS600NF-AC	1	電源ユニット	RCS600NF-AC	1	電源ユニット	RCS600NF-AC	1
	給電ヘッド	RCS600-AH-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-005	1
	受電ヘッド	RCS600-CH-015	1	受電ヘッド	RCS600-CH-015	1	RCS600-CHG24-SET		数
	充電ユニット	RCS600-CA24	1	充電ユニット	RCS600-CA24	1	受電ヘッド	RCS600-CH-015	1
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット	RCS600-CA24	1	充電ユニット	RCS600S-CA24	1
	固定用ブラケット	RCS-STAND02	1						
	出力信号表示ハイト*セット	RCS-PTL-SET01	1						
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	1						
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	1						
	バッテリー	HD12-26	2						
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	1							
 <p>長距離小型BTセット (24V)</p>	RCS600S-24BT-L-SET		数	RCS600S-24-L-SET		数	RCS600-BASE-L-SET		数
	電源ユニット	RCS600-AC	1	電源ユニット	RCS600-AC	1	電源ユニット	RCS600-AC	1
	給電ヘッド	RCS600-AH-L-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-L-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-L-005	1
	受電ヘッド	RCS600-CH-L-015	1	受電ヘッド	RCS600-CH-L-015	1	RCS600S-CHG24-L-SET		数
	充電ユニット	RCS600S-CA24	1	充電ユニット	RCS600S-CA24	1	受電ヘッド	RCS600-CH-L-015	1
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット	RCS600S-CA24	1
	固定用ブラケット	RCS-STAND01	1	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1
	出力信号表示ハイト*セット	RCS-PTL-SET01	1						
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	1						
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	1						
	バッテリー	HD12-26	2						
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	1							
 <p>長距離耐環境BTセット (24V)</p>	RCS600NF-24BT-L-SET		数	RCS600NF-24-L-SET		数	RCS600NF-BASE-L-SET		数
	電源ユニット	RCS600NF-AC-L	1	電源ユニット	RCS600NF-AC-L	1	電源ユニット	RCS600NF-AC-L	1
	給電ヘッド	RCS600-AH-L-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-L-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-L-005	1
	受電ヘッド	RCS600-CH-L-015	1	受電ヘッド	RCS600-CH-L-015	1	RCS600-CHG24-SET		数
	充電ユニット	RCS600-CA24	1	充電ユニット	RCS600-CA24	1	受電ヘッド	RCS600-CH-015	1
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット	RCS600-CA24	1	充電ユニット	RCS600S-CA24	1
	固定用ブラケット	RCS-STAND02	1						
	出力信号表示ハイト*セット	RCS-PTL-SET01	1						
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	1						
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	1						
	バッテリー	HD12-26	2						
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	1							
 <p>小型長距離BTセット (24V)</p>	RCS600S-24BT-L2-SET		数	RCS600S-24-L2-SET		数	RCS600-BASE-L2-SET		数
	電源ユニット	RCS600-AC-L2	1	電源ユニット	RCS600-AC-L2	1	電源ユニット	RCS2000-AC-B48	1
	給電ヘッド	RCS600-AH-L2-005	1	給電ヘッド	RCS600-AH-L2-005	1	給電ヘッド	RCS2000-AH-B48-005	1
	受電ヘッド	RCS600-CH-L2-015	1	受電ヘッド	RCS600-CH-L2-015	1	RCS600S-CHG24-L2-SET		数
	充電ユニット	RCS600S-CA24-L2	1	充電ユニット	RCS600S-CA24-L2	1	受電ヘッド	RCS600-CH-L2-015	1
	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット用取付ブラケット	RCS-BRACKET-S	1	充電ユニット	RCS600S-CA24-L2	1
	固定用ブラケット	RCS-STAND01	1						
	出力信号表示ハイト*セット	RCS-PTL-SET01	1						
	充電設定用書き込みケーブル	RCS-DATA-CBL	1						
	バッテリー接続用ケーブル	RCS-CBL-M6-01	1						
	バッテリー	HD12-26	2						
直並列接続用ケーブル	RCS-BTCBL-M6-003	1							